

2021

# MODE OPERATOIRE

## DEGONDAGE PAUMELLE TUBE

**PROFERM**  
Fabricant français de menuiseries innovantes


1) Placer les calles de 8 mm en dessous de l'ouvrant.



2) Retirer les caches et les bouchons des deux paumelles.



3) Desserrer la vis de serrage des goupilles à l'aide d'une clé BTR n°3.



4) chasser les goupilles du bas vers le haut a l'aide de la clé BTR.



5) A l'aide d'une autre personne, tirer délicatement l'ouvrant. L'ouvrant est dégondé.



Pour **GONDER** l'ouvrant, répéter les mêmes opérations dans le sens inverse.

